

# Bedienung des SteriPEN™

## Kurzanleitung für den Schnellstart

Verwenden Sie SteriPEN™ nur mit klarem Wasser. Verfärbtes oder verschmutztes Wasser sollte vor der Entkeimung mit SteriPEN™ vorgefiltert werden. Sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung für den Grobpartikelfilter von SteriPEN™ für Weithals-Wasserflaschen, Seite 62.

**Mit SteriPEN™ können Sie die beiden folgenden Mengen Wasser entkeimen:**

**A**—bis zu 0,5 Liter

**B**—zwischen 0,5 und 1,0 Liter



### A—Für die Entkeimung von bis zu 0,5 Liter Wasser:

- ① Legen Sie 4 AA-Batterien (Mignon) ein.
- ② Entfernen Sie die Lampenabdeckung. *Achtung: die Sensoren müssen trocken sein.*
- ③ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **zweimal** – die grüne LED (lichtemittierende Diode) blinkt bis zu 15 Sekunden. Dies bedeutet, dass SteriPEN™ betriebsbereit ist. **Achtung: SteriPEN™ ist nur betriebsbereit, wenn dieser Schritt ausgeführt wird ehe die Lampe in das Wasser getaucht wird!**

*Eine Abbildung mit allen Einzelteilen von SteriPEN™ finden Sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 56. Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung ehe Sie SteriPEN™ in Betrieb nehmen.*



— BITTE WENDEN —

**SteriPEN™**

# Bedienung des SteriPEN™

## Kurzanleitung für den Schnellstart

(Fortsetzung)



- ④ Während das grüne Blinken der LED anzeigt, dass SteriPEN™ betriebsbereit ist, tauchen Sie das Ende der UV-(ultravioletten) Lampe des Geräts in das zu entkeimende Wasser, so dass sich die Lampe und die Wassersensoren komplett unter Wasser befinden. Sobald die Sensoren Wasser erkennen, schaltet sich die Lampe automatisch ein, und emittiert sowohl UV-Licht als auch sichtbares Licht. **Achtung:** ist kein sichtbares Licht zu erkennen, ist die Lampe von SteriPEN™ ausser Betrieb und das Wasser darf nicht konsumiert werden.



- ⑤ Bringen Sie das Wasser durch Rühren mit dem SteriPEN™ in Bewegung bis die Lampe automatisch ausschaltet. Sobald die Lampe ausschaltet, geht die grüne LED-Anzeige an. Dies bedeutet, dass die UV-Dosierung abgeschlossen ist. **Achtung:** Wenn nach Ausschalten der Lampe die rote LED an geht, war die Dosierung nicht ausreichend (siehe dazu das Kapitel „SteriPEN™ LED Signale“ auf Seite 51 der Bedienungsanleitung).



- ⑥ Nehmen Sie SteriPEN™ aus dem Wasser heraus. Trocknen Sie die Lampe und die Wassersensoren mit einem sauberen Tuch ab. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

### **B—Für die Entkeimung von 0,5 - 1,0 Liter Wasser:**

Führen Sie die Schritte 1 und 2 wie auf der umliegenden Seite beschrieben aus.

- ③ Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter **einmal** – die grüne LED blinkt bis zu 15 Sekunden. Dies bedeutet, dass SteriPEN™ betriebsbereit ist. **Achtung: SteriPEN™ ist nur betriebsbereit, wenn dieser Schritt ausgeführt wird ehe die Lampe in das Wasser getaucht wird!**

Führen Sie die Schritte 4, 5 und 6 wie oben beschrieben aus.

[www.steripen.com](http://www.steripen.com)



— ZUM ANFANG —  
bitte wenden

**SteriPEN™**